

BOLETIN INFORMATIVO

Código: 0139
Versión: 04
Vigencia: 15/12/2016

DESBOLITANTE ANTIADHERENTE NO SILICONADO ACUOSO.

DESCRIPCION

DESMOWAX 722 es un producto formulado como antiadherente, para ser utilizado como desmoldante de algunos tipos de plásticos, o poliuretanos, caucho, fibra de vidrio, etc.

La versatilidad de **DESMOWAX 722** también permite desbolitar superficies metálicas sometidas a las soldaduras.

Por su formulación con desplazante de oxígeno, no interfiere en el proceso de soldadura generando oxidaciones que producen poros o cavidades que comprometen la calidad de la operación.

No oxida las superficies ferrosas.

DESMOWAX 722 es totalmente libre de siliconas por lo que no afecta los procesos de pintado posterior y se remueve fácilmente con agua.

DESMOWAX 722 es un evolucionado antiadherente de base acuosa que es totalmente atóxico y biodegradable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASPECTO	Líquido de baja viscosidad
COLOR	Verde azulado
pH 1%	8.5 +/- 0.7
IR	20.7 +/- 1.1 °BRIX

APLICACIONES Y MODO DE USO

DESMOWAX 722 se aplica puro con pincel o por pulverización sobre la superficie que se desee proteger de la adhesión de metal fundido, dejándolo secar durante 40 segundos antes de soldar o desmoldar.

Para quitar los restos de **DESMOWAX 722** que pudieran haber quedado sobre la superficie, se aplicará solamente agua, quedando la superficie libre de todo resto de producto.

PRESENTACIÓN

DESMOWAX 722 se presenta bidones plásticos de 5 litros.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

En estas condiciones **DESMOWAX 722** es estable durante 12 meses con el envase cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca. **NO PROVOQUE EL VÓMITO.** Consulte a un médico.



Gonella 2310 – Esperanza – CP 3080 – Santa Fe - ARGENTINA

Te: +54 3496 430166 – info@wohrquimica.com.ar / www.wohrquimica.com.ar