

Boletín Informativo

PROTEC SIL

LUBRICANTE DE ALTA EFICIENCIA PARA CINTAS TRANSPORTADORAS.

Características

Es un lubricante especialmente formulado para lograr una efectiva lubricación de cintas transportadoras en la industria alimenticia.

Protec Sil puede ser utilizado en todo de tipo cadenas plásticas de líneas transportadoras de envasado.

Su uso es apto para transportes en líneas de envasado de PET, vidrio, policarbonato, Tetra Pak, etc. Está especialmente formulado con productos sintéticos a base de emulsión de silicona y anticorrosivos que lubrican y a la vez mantienen en excelente estado los transportadores.

Ventaja en la utilización de Pretec Sil:

- Ausencia de efluentes durante su aplicación.
- Ausencia de agua en bandejas y pisos, por ende disminución de accidentes por resbalado.
- Bajo coeficiente de rozamiento.

Aplicaciones

Se utiliza puro en todo tipo de transportes de líneas de envasado para lograr una lubricación seca. La aplicación puede ser de 50 segundos a 1,5 minuto con intervalos que, dependiendo del modo de aplicación, pueden ser de 30 minutos a 3 horas, dependiendo de la exigencia mecánica del sistema de transporte de envases.

Composición

Polisiloxanos modificados, tensioactivos no iónicos.

Presentación

Bidones plásticos de 20 Litros.

Almacenamiento y conservación

El producto debe conservarse bien tapado en su envase original. Nunca debe mezclarse con otros productos químicos.

Debe evitarse exponer el producto a la luz del sol o a las radiaciones.

Vida útil

El producto conservado como se indica anteriormente tiene una vida útil de 12 meses.

Especificaciones

Apariencia:	Líquido Viscoso
Color:	Blanco
Densidad:	0.988 – 1.08 g/ml
Ph puro:	Neutro

Consejos de Prudencia

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Lávese después de la manipulación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

En caso de irritación ocular consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

WOHR QUÍMICA

Gonella 2310 – CP 3080 – Esperanza -Santa Fe – ARGENTINA

TE: +54 3496 - 430166 - E-mail: info@wohrquimica.com.ar - www.wohrquimica.com.ar